

ESPACE LIBRE RECOMMANDÉ POUR USAGE ET INSTALLATION.

LES ZONES GRISES INDIQUENT LES ESPACES MINIMUMS REQUIS POUR UN FONCTIONNEMENT ADÉQUAT DE L'APPAREIL

